




6LE000274B



- (DE) Montageanleitung
- (FR) Notice d'instructions
- (GB) Mounting instructions
- (NL) Montage instructie
- (DK) Monteringsvejledning
- (FI) Asennusohje
- (NO) Montasjeanvisning
- (SE) Monterings instruktioner
- (IT) Istruzioni di montaggio
- (ES) Instrucciones de montaje
- (PT) Instruções de montagem
- (CZ) Montážní návod
- (BA) Uputstvo za montažu
- (UK) Інструкції з установки

- (HR) Upute za montažu
- (HU) Szerelési útmutató
- (LT) Montavimo instrukcija
- (LV) Montāžas instrukcija
- (PL) Instrukcja montażowa
- (RO) Instrucțiuni de montare
- (SK) Návod na montáž
- (RU) Указания по установке
- (BG) Инструкции за монтаж
- (GR) Οδηγίες χώνευσης
- (SI) Navodilo za montažo
- (EE) Paigaldusjuhised
- (IS) Leiðbeiningar
- (AR) دليل التركيب

EAC



univers Z

Bestimmungsgemäße Verwendung

Innenausbaussystem zum Errichten einer Zähleranlage nach DIN 43 870 bzw. DIN VDE 0603.



Zur Erweiterung und Integration von Telekommunikations-Komponenten in bestehende Zählerschränke.

Sicherheitshinweis


Für die ordnungsgemäße Installation beachten Sie die nachfolgenden Normen.

- DIN 18012, Haus - Anschlusseinrichtungen in Gebäuden.
- DIN 50083, Teil 1, Kabelverteilsysteme für Ton- und Fernsehgrundfunk - Signale.


Teil 1: Sicherheitsanforderungen




UF21NW
UF31NW
UF41NW
UF51NW










UF211NW
UF311NW
UF411NW
UF511NW



UF22NW
UF32NW
UF42NW
UF52NW







6LE000154A

